

# EINBAUANLEITUNG

---

Trägersystem für Transporter-Kombi mit  
langem Radstand



# WERKZEUG

---

- Du benötigst für den Einbau des Felleisenträgers lediglich einen Inbusschlüssel. Eigentlich erklärt sich der Einbau von selbst. Dein Träger ist so weit wie möglich von uns vormontiert.

# SCHRITT 1

---

- Schraub die vier Winkel an den Träger (falls noch nicht vormontiert). Anschließend musst du die obere und untere Strebe am Mittelsteg zusammenschrauben. Schrauben nicht zu fest zudrehen.
- Nun montierst du die drei Sonderfüße an der unteren Strebe. Achte dabei darauf, dass du den Fuß richtig anschraubst. Die Schrauben kannst du relativ locker lassen.



# SCHRITT 2

---

- Jetzt entfernst du die Kunststoffclips an deinem Fenster. Du findest drei Stück an jeder Fensterseite. Der oberste und der unterste müssen raus.
- Jetzt stellst du den Träger bereits ins Fenster und fädelst die Winkel an den Streben dort ein, wo vorher die Kunststoffclips waren.
- Das war es eigentlich schon...

# SCHRITT 3

---

- Jetzt muss der Träger noch etwas ausgerichtet werden.
- Nun noch einmal die Schrauben am Fuß öffnen und den Fuß nach unten gegen das Blech drücken.
- Alle Schrauben nun anziehen...aber mit Gefühl.



# IN EIGENER SACHE

---

- Wir haben den Träger in allen Alltagssituationen getestet. Der Träger ist rundherum mit Puffern versehen. Wir haben peinlichst darauf geachtet, dass keine Kratzer am Fahrzeug entstehen können, dass kein Bauteil die Scheibe beschädigen kann. Trotzdem möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir für Schäden am Fahrzeug oder für die Verletzung von Personen nicht haften und keine Verantwortung übernehmen. Für die Benutzung des Produkts bist nur du verantwortlich.