

EINBAUANLEITUNG

Trägersystem für Ford Transit Custom (L1)



WERKZEUG

- Du benötigst für den Einbau des Felleisenträgers lediglich einen Inbusschlüssel. Dein Träger ist so weit wie möglich von uns vormontiert.

SCHRITT 1

- Schraub die vier Winkel an den Träger (falls noch nicht vormontiert). Anschließend Musst du die obere und untere Strebe am Mittelsteg zusammenschrauben. Schrauben nicht zu fest zudrehen.



SCHRITT 2

- Jetzt stellst du den Träger schon in dein Fenster. Das ist beim Transit etwas komplizierter. Zuerst bitte die vier seitlichen Klemmen zw. Scheibe und Metall führen. Dabei muss der Winkel der unteren Strebe in Richtung Heckklappe am „Knick“ liegen (siehe Foto).



SCHRITT 3

- Jetzt richte den Träger aus und Schiebe die Taschenauflage nach unten. Das dünne Metallblech soll zwischen Scheibe und Kantenschutz leicht geklemmt werden.
- Jetzt kannst du mit den vier Schrauben die Höhe der Taschenauflage korrigieren. Optimal ist ca. 10mm über den Kantenschutz.
- Du musst das für beide Taschenauflagen pro Träger durchführen.



SCHRITT 4

- Wenn alles so weit passt beginnst du mit dem Festziehen der Schrauben. Wichtig: Die Schrauben müssen nicht ultrafest angezogen werden. Auf der Rückseite ist eine Einpressmutter, diese kann ausreißen. Also...bitte mit Gefühl.



IN EIGENER SACHE

- Wir haben den Träger in allen Alltagssituationen getestet. Der Träger bzw. die Metallteile sind mit Puffern bzw. Kantenschutz versehen. Wir haben peinlichst darauf geachtet, dass keine Kratzer am Fahrzeug entstehen können, dass kein Bauteil die Scheibe beschädigen kann. Trotzdem möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir für Schäden am Fahrzeug oder für die Verletzung von Personen nicht haften und keine Verantwortung übernehmen. Für die Benutzung des Produkts bist nur du verantwortlich.