

EINBAUANLEITUNG

Trägersystem für Ford Tourneo Custom L2



WERKZEUG

- Du benötigst für den Einbau des Felleisenträgers lediglich einen Inbusschlüssel. Dein Träger ist so weit wie möglich von uns vormontiert.

SCHRITT 1

- Schraub die vier Winkel an den Träger (falls noch nicht vormontiert). Anschließend Musst du die obere und untere Strebe am Mittelsteg zusammenschrauben. Schrauben nicht zu fest zudrehen.



- **Wichtig:** Lege die Träger vor die auf eine ebene Unterlage. Ober- und Unterteile mit der gleichen Länge gehören zusammen.

Langer Träger → Beifahrerseite

Kurzer Träger → Fahrerseite

SCHRITT 2

- Jetzt stellst du den Träger in dein Fenster und schiebst die vier Winkel an die Verkleidung. Starte mit dem Winkel zur Heckklappe unten und ziehe in ca. auf halbe Länge heraus. Die Winkel müssen zwischen Scheibe und Verkleidung. Das geht meistens recht leicht, manchmal auch etwas schwieriger. Gut ist, wenn aufgrund der Trägerlänge auf der anderen Seite jemand hält und etwas hilft. Sind die vier Winkel hinter der Verkleidung, kannst du den Träger etwas ausrichten.



SCHRITT 3

- Wenn die Träger sitzen, kannst du die Thermomatten von oben einfädeln und nach unten durchziehen. Das klappt ganz gut.
- Es wird Tetris gespielt.: Jede Seite besteht aus drei Taschen. Eine "Ecktasche", das ist die Tasche, welche keine Rucksackfunktion und eine Schräge hat. Eine kleinere Tasche mit einer rückseitigen roten Markierung und einer größeren Tasche.

Die Reihenfolge ist wie folgt: In Fahrtrichtung wird die kleinere Tasche mit der roten Markierung eingebaut, es folgt die größere Tasche und zur Heckklappe kommt die Tasche mit der abgeschrägten Seite und ohne Rucksackfunktion. Die größere Ecktasche ist für die Beifahrerseite, die kleinere für die Fahrerseite.

SCHRITT 4

- Einstellung der Haltewinkel. Die vier in der Mitte befindlichen Haltewinkel müssen noch eingestellt werden. Hierzu die Schrauben lösen und die Winkel auf Taschenbreite verschieben. Beginne immer mit der Tasche in Fahrtrichtung (an der Schiebetür).

Erste Tasche einbauen, Winkel auf Anschlag an die Tasche schieben, festschrauben, nächste Tasche einbauen usw.

Beifahrerseite



Fahrerseite



IN EIGENER SACHE

- Wir haben den Träger in allen Alltagssituationen getestet. Der Träger bzw. die Metallteile sind mit Puffern bzw. Kantenschutz versehen. Wir haben peinlichst darauf geachtet, dass keine Kratzer am Fahrzeug entstehen können, dass kein Bauteil die Scheibe beschädigen kann. Trotzdem möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir für Schäden am Fahrzeug oder für die Verletzung von Personen nicht haften und keine Verantwortung übernehmen. Für die Benutzung des Produkts bist nur du verantwortlich.